

1. Сохранить все важные файлы, данные и сходные файлы программ с данного интерактивного дисплея на отдельный USB флеш диск или внешний HDD
2. Выключить интерактивный дисплей, вынуть все USB флеш диски и отсоединить все подключенные кабели, кроме кабеля питания 220 в.
3. На USB флеш диск, размером не менее 4 Гб и форматированным в FAT32, разместить файл [https://drive.google.com/file/d/1Jw4\\_fp7YnRYudrJ4CVngm\\_MqEy1XJef2/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1Jw4_fp7YnRYudrJ4CVngm_MqEy1XJef2/view?usp=sharing)
4. Поместить данный USB флеш диск в USB 2.0 разъем (с левой стороны дисплея, белый пластик в разъеме)
5. Необходимо обеспечить бесперебойность подачи электропитания на данный дисплей на время перепрошивки или подключить дисплей к блоку бесперебойного питания соответствующей мощности.
6. Включить интерактивный дисплей, УДЕРЖИВАЯ КНОПКУ ВКЛЮЧЕНИЯ НЕ МЕНЕЕ 10 СЕКУНД, убедиться в том, что началась перепрошивка, о чем свидетельствует соответствующее сообщение на экране, дождаться полного окончания прошивки и последующей перезагрузки (время данной процедуры зависит от скорости USB флеш диска и составляет не менее 6 минут). Работы должны выполняться специалистом, имеющим соответствующую квалификацию.

**ВНИМАНИЕ! ВО ВРЕМЯ ПЕРЕПРОШИВКИ ВЫКЛЮЧАТЬ ПИТАНИЕ ИНТЕРАКТИВНОГО ДИСПЛЕЯ ИЛИ ПЕРЕВОДИТЬ ЕГО В РЕЖИМ STANDBY ЗАПРЕЩЕНО , ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ ДИСПЛЕЙ К НЕРАБОЧЕМУ СОСТЯЯНИЮ.**